

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων DSC PG8929

Η διαδικασία καταχώρησης είναι πολύ απλή, αρκεί να την ακολουθήσετε κατά γράμμα.

Για μία επιτυχημένη διαδικασία θα πρέπει να λάβετε προσεκτικά τα παρακάτω:

Κατά την αποσυσκευασία του τηλεχειριστηρίου δεν πρέπει να πατηθεί κατά λάθος κανένα πλήκτρο

Εάν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αφαιρεθεί η μπαταρία του για 10 δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD:

- Είσοδος στο πρόγραμμα : [*] [8] [5555] (όπου 5555 ο κωδικός εγκαταστάτη)
- Πατήστε [804] και [*] Στην οθόνη θα εμφανιστή το μήνυμα: **Εκμάθηση τώρα ή Βάλτε ID:000-0000.**
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] στο τηλεχειριστήριο έως ότου το Led του να γίνει σταθερά κίτρινο. Στην συνέχεια αφήστε το.
- Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα εμφανιστή το **ID του τηλεχειριστηρίου**. Εφόσον το ID που αναγράφεται είναι σωστό πατήστε [*].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ID της συσκευής είναι της μορφής: [000-0000] και θα το βρείτε σε αυτοκόλλητο στην πίσω πλευρά του ασύρματου κλειδιού.

Αντίγραφο του ID υπάρχει και στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου, πάνω στην πλακέτα.

- Στην οθόνη θα εμφανιστή το μήνυμα: **Εισάγετε WLSkey**. Δώστε τον τριψήφιο αριθμό του τηλεχειριστηρίου (**από 011 – 016**) στον οποίο θα καταχωρήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο.
- Στην οθόνη θα εμφανιστή: **Επιλέξτε (01) Υποσύστημα 01** για να το καταχωρήσετε σε υποσύστημα. Επιλέξτε με τα βελάκια το υποσύστημα και πατήστε [*].
- Στην οθόνη θα εμφανιστή: **Εισαγ. Αρ. Χρήστη**. Επιλέξτε έναν αριθμό χρήστη (**από 02 και πάνω**)
- Στην οθόνη θα εμφανιστή το μήνυμα: **Εκμάθηση τώρα ή Βάλτε ID:000-0000** για να καταχωρήσετε το επόμενο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε [#] [#] [#] για να βγείτε από τον προγραμματισμό. Στην συνέχεια περιμένετε 1 λεπτό και δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο.
- Επαναλάβετε την διαδικασία και για τα υπόλοιπα τηλεχειριστήρια.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διαδικασία αποτύχει σε κάποιο τηλεχειριστήριο, θα πρέπει: **να αφαιρέσετε την μπαταρία του για 10 δευτερόλεπτα και να το ξαναδοκιμάσετε.** Εάν και πάλι δεν λειτουργεί θα πρέπει επαναλάβετε την διαδικασία προγραμματισμού του, από την αρχή, αφού πρώτα το διαγράψετε από το σύστημα. Η διαγραφή γίνεται στην εντολή [804] → [902] → [Delete WLS Keys] → [Select (001) WLSKey1] → [Επιλέξτε με τα βελάκια το επιθυμητό τηλεχειριστήριο] → [*] και θα εμφανισθεί το μήνυμα: [*] **To delete ID: xxx-xxxx 0xx** όπου και θα πατήσετε [*] για να το διαγράψετε. Στην συνέχεια πατήστε [#] [#] [#] για να βγείτε από τον προγραμματισμό.*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DLS 5:

Communications Status: Offline Connection: Offline

Signature Graphic

Users

Partitions

Zones

Schedules

Communications

System

DLS

PGMs

Wireless

Keypad

Audio Options

Status and Functions

Event Buffer

#	Device ID
1	000-0000
2	000-0000
3	000-0000
4	000-0000
5	000-0000
6	000-0000
7	000-0000
8	000-0000
9	000-0000
10	000-0000
11	000-0000
12	000-0000
13	000-0000
14	000-0000
15	000-0000
16	000-0000

Signature Graphic

Users

Partitions

Zones

Schedules

Communications

System

DLS

PGMs

Wireless

Keypad

Audio Options

Status and Functions

Event Buffer

#	Device ID	User Number	Partition Assignment
1	000-0000		
2	000-0000		
3	000-0000		
4	000-0000		
5	000-0000		
6	000-0000		
7	000-0000		
8	000-0000		
9	000-0000		
10	000-0000		
11	306-3141	2	Partition 1
12	000-0000		
13	000-0000		
14	000-0000		
15	000-0000		
16	000-0000		

- Επιλέξτε **Wireless** → **Wireless Keys** → και καταχωρήστε τα ID των τηλεχειριστηρίων στις θέσεις από **11** και άνω.
- Επιλέξτε στο **User Number** από **2** και άνω, και ξεχωριστό User Number σε κάθε τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε στο Partition Assignment το Partition του τηλεχειριστηρίου.
- Στην συνέχεια στείλτε τον προγραμματισμό στο σύστημα & αποσυνδεθείτε από αυτό.
- Στην συνέχεια περιμένετε να κάνει επανεκκίνηση το σύστημα (περίπου 5 λεπτά) και δοκιμάστε τα τηλεχειριστήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διαδικασία αποτύχει σε κάποιο τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία του για 10 δευτερόλεπτα και να το ξαναδοκιμάσετε. Εάν και πάλι δεν λειτουργεί θα πρέπει επαναλάβετε την διαδικασία προγραμματισμού του, από την αρχή, αφού πρώτα το διαγράψετε από το σύστημα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Τα τηλεχειριστήρια διαθέτουν αμφίδρομη επικοινωνία με τον δέκτη του συστήματος. Εάν αυτή η επικοινωνία διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί αυτό να απενεργοποιηθεί προσωρινά. Για να επανέλθει θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να είναι στην εμβέλεια του δέκτη
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πανικού(*) για περίπου 10 δευτερόλεπτα
- Μόλις το κόκκινο Led ανάψει αφήστε το
- Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει τώρα να λειτουργεί.