



ADM
SECURITY

Επίπεδα Πρόσβασης & Λειτουργίες

-  Επίπεδο 1 (Κοινό): Επιτρέπει μόνο τη σίγαση του εσωτερικού βομβητή (buzzer) και τον έλεγχο των ενδεικτικών λυχνιών (LED test).
-  Επίπεδο 2 (Προσωπικό Ασφαλείας): Απαιτείται κωδικός. Επιτρέπει σίγαση σειρήνων, επαναφορά (reset) και απομόνωση ζωνών/ανιχνευτών.
-  Επίπεδο 3 & 4 (Εγκαταστάτης): Πλήρης προγραμματισμός της κεντρικής μονάδας μέσω του λογισμικού Previdia/STUDIO.

Διαχείριση Συναγερμού & Σφαλμάτων

-  Σίγαση Βομβητή: Πίεση του εικονιδίου στην οθόνη αφής 4.3" για να σταματήσει ο ήχος του ίδιου του πίνακα.
-  Σίγαση Σειρήνων: Εισαγωγή κωδικού Επιπέδου 2 και πίεση του σχετικού συμβόλου για να σταματήσουν οι εξωτερικές σειρήνες.
-  Επαναφορά (Reset): Πίεση του πλήκτρου Reset (μετά τη σίγαση) για να επανέλθει ο πίνακας σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (εφόσον έχει εξαλειφθεί η αιτία του συναγερμού).

Βήματα για την Απομόνωση Ζώνης

1. Είσοδος στο Μενού: Πατήστε το εικονίδιο του μενού ή των ρυθμίσεων στην αρχική οθόνη αφής.

2. Εισαγωγή Κωδικού: Το σύστημα θα σας ζητήσει τον κωδικό χρήστη για το Επίπεδο 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας (User Code).
3. Επιλογή Κατάστασης Συστήματος / Ζωνών: Μεταβείτε στην επιλογή Status (Κατάσταση) ή Zones (Ζώνες).
4. Επιλογή της Ζώνης: Εντοπίστε στη λίστα τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να θέσετε εκτός λειτουργίας.
5. Απομόνωση (Disable / Bypass): Πατήστε το πλήκτρο Disable (Απενεργοποίηση / Παράκαμψη) δίπλα από τη συγκεκριμένη ζώνη.
6. Ένδειξη LED: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ανάψει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία Disablement (Απενεργοποίηση) στην πρόσοψη του πίνακα, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει απομονωμένο τμήμα στο σύστημα

Επαναφορά Ζώνης σε Λειτουργία

Ακολουθήστε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Στο Βήμα 5, επιλέξτε Enable (Ενεργοποίηση) για να επαναφέρετε τη ζώνη σε κανονική κατάσταση. Η κίτρινη λυχνία Disablement θα σβήσει εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απομονωμένες ζώνες ή συσκευές

Για να κάνετε **Reset (Επαναφορά)** στον πίνακα **Inim Previdia Micro**, πρέπει πρώτα να σταματήσετε τον ήχο των σειρήνων και να έχετε πρόσβαση στο **Επίπεδο 2**.

Βήματα για το Reset

1. **Σίγαση Σειρήνων (Silence):** Πριν πατήσετε Reset, πρέπει πάντα να κάνετε σίγαση. Πατήστε το εικονίδιο **Silence**  στην οθόνη.
2. **Εισαγωγή Κωδικού:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη για το **Επίπεδο 2** (Access Level 2).
3. **Πλήκτρο Reset:** Πατήστε το εικονίδιο **Reset**  που εμφανίζεται στην οθόνη αφής.
4. **Επιβεβαίωση:** Ο πίνακας θα κάνει επανεκκίνηση των γραμμών. Αν η αιτία του συναγερμού (π.χ. καπνός) έχει εξαφανιστεί, ο πίνακας θα επιστρέψει σε πράσινη κατάσταση ηρεμίας.

Όταν ο πίνακας **Inim Previdia Micro** εμφανίζει ένα **Σφάλμα (Fault)**, ανάβει η κίτρινη λυχνία **Fault**  στην πρόσοψη και ο εσωτερικός βομβητής αρχίζει να χτυπάει διακεκομμένα.

Πώς Διαχειρίζεστε ένα Σφάλμα

1. **Σίγαση Βομβητή (Silence Buzzer):** Πατήστε το εικονίδιο του ηχείου  στην οθόνη για να σταματήσει ο ενοχλητικός ήχος του πίνακα.
2. **Ανάγνωση του Σφάλματος:** Κοιτάξτε την οθόνη αφής 4.3". Ο πίνακας αναγράφει **ποιο είναι το πρόβλημα** και σε **ποιο σημείο** (π.χ. Loop, Zone, Battery).

3. **Αποκατάσταση της Βλάβης:** Τα σφάλματα στους πίνακες πυρανίχνευσης **δεν σβήνουν με απλό reset** αν δεν διορθωθεί πρώτα η φυσική αιτία που τα προκάλεσε.
-

 Τα πιο Συνηθισμένα Σφάλματα & Αιτίες

-  **Battery Fault (Σφάλμα Μπαταρίας):** Οι μπαταρίες έχουν αποσυνδεθεί, έχουν χαμηλή τάση ή χρειάζονται αντικατάσταση λόγω παλαιότητας.
-  **Mains Fault (Σφάλμα Δικτύου):** Διακοπή ρεύματος 230V ή καμένη ασφάλεια στην τροφοδοσία του πίνακα.
-  **Loop / Zone Open or Short Circuit (Ανοιχτό/Βραχυκυκλωμένο Κύκλωμα):** Κόπηκε κάποιο καλώδιο στη γραμμή των ανιχνευτών ή υπάρχει βραχυκύκλωμα.
-  **Missing Device (Λείπει Συσκευή):** Ο πίνακας έχασε την επικοινωνία με έναν συγκεκριμένο ανιχνευτή ή μπουτόν (π.χ. αφαιρέθηκε η κεφαλή του ανιχνευτή).