




AJAX

Σενάρια



Το νέο λειτουργικό του AJAX ήρθε με νέες δυνατότητες σεναρίων



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ



Κατηγορίες σεναρίων:

- Κατά τον οπλισμό / αφοπλισμό
- Από κάποιον συναγερμό
- Με χρονοδιάγραμμα

Λειτουργικό:

OS Malevich 2.8 και άνω

Αριθμός σεναρίων ανά Hub:

- **Hub:** 5
- **Hub 2:** 32
- **Hub Plus:** 64

Συσκευές που υποστηρίζουν σενάρια:

- Wall Switch
- Relay
- Socket

Εφαρμογές:

Ajax & Ajax Pro τελευταίες εκδόσεις

Προγραμματισμός:

- Χρήστης PRO
- Τελικός χρήστης με δικαιώματα Διαχειριστή



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Παράδειγμα με Ajax Relay

Hub OS Malevich 2.9

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ



Είσοδος





Σειρήνα έξω
Δωμάτιο





Σειρήνα μέσα
Κουζίνα





Relay
Σαλόνι





Προσθήκη Συσκευής



Προσθήκη Κάμερας



Συσκευές



Χώροι



Ειδοποιήσεις



Χειριστήριο





Ισχύς σήματος Jeweller





Σύνδεση

Σε σύνδεση



Ενεργό

Όχι



Τάση

11,9V

Ajax Relay
Firmware 3.51.0.0, Αναγνωριστικό Συσκευής (ID) 192331122



Relay



Χώρος:

Σαλόνι

Λειτουργία Ρελέ

Δισταθείς

Κατάσταση επαφής

Κανονικά Ανοιχτό



Σενάρια (beta)



Δοκιμή ισχύος σήματος Jeweller



Εγχειρίδιο συσκευής


Διακοπή σύζευξης συσκευής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

83% 11:06

< πίσω

Σενάρια



Αυτοματοποιήστε την ασφάλεια σας και μειώστε τον αριθμό των καθημερινών σας ενεργειών

Δημιουργία σεναρίου

93% 09:45

< πίσω

Τύπος σεναρίου



Κατά τον Οπλισμό/Αφοπλισμό

Η συσκευή ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας



Από κάποιον συναγερμό

Ο συναγερμός ενεργοποιεί τις συσκευές αυτοματισμού



Με χρονοδιάγραμμα

Οι συσκευές αυτοματισμού θα ενεργοποιούνται βάσει χρονοδιαγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

93% 09:45

< πίσω

Επιλέξτε Συσκευές

?



Σαλόνι



Ραντάρ



Είσοδος



Τηλεκοντρόλ



Επαφή πόρτας




Πληκτρολόγιο



Επόμενο


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Συνέχεια)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ




ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

- motion detection with [MotionProtect](#), [MotionProtect Plus](#), [CombiProtect](#), [MotionProtect Curtain](#), [MotionProtect Outdoor](#) or [MotionCam](#);
- door/window opening detection with [DoorProtect](#), [DoorProtect Plus](#);
- glass break detection with [GlassProtect](#), [CombiProtect](#);
- detection of a change in the tilt angle of [DoorProtect Plus](#);
- shock detection with [DoorProtect Plus](#);
- triggering of an external detector connected to [Transmitter](#), [DoorProtect](#), [DoorProtect Plus](#) or [GlassProtect](#);
- alarm by shifting detected with the [Transmitter](#) accelerometer;
- wire breakage of the roller shutter detector connected to [DoorProtect Plus](#);
- triggering of the roller shutter opening detector connected to [DoorProtect Plus](#);
- pressing of [Button](#), [SpaceControl](#) or [KeyPad](#) panic button;
- threshold temperature rise detection ($+59^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) with [FireProtect](#), [FireProtect Plus](#);
- temperature jump detection (of 30°C for 30 minutes) with [FireProtect](#), [FireProtect Plus](#);
- smoke detection with [FireProtect](#), [FireProtect Plus](#);
- detection of a dangerous concentration of carbon monoxide sensed by the [FireProtect Plus](#) detector;
- water sensed by contacts of [LeaksProtect](#) leak detector.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Συνέχεια)



Όταν μία αιτία συναγερμού δεν είναι διαθέσιμη στην συσκευή αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής. Για να την ενεργοποιήσετε θα πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις της συσκευής, να την ενεργοποιήσετε, και στην συνέχεια να επιστρέψετε εδώ και να την επιλέξετε.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΗ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Επιλέξτε **Επόμενο** για μετάβαση στις **Ρυθμίσεις σεναρίου**

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Συνέχεια)

92% 09:46

← Πίσω Ρυθμίσεις σεναρίου

Όνομα σεναρίου

Συσκευές που θα ενεργοποιηθούν

Ένας ☒

Όλοι

Αν επιλέξατε το πεδίο "Ένας", το σενάριο θα ενεργοποιηθεί εάν ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένας ανιχνευτής. Αν επιλέξατε το πεδίο "Όλοι", τότε για να ενεργοποιηθεί το σενάριο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι επιλεγμένοι ανιχνευτές.

Αριθμός συσκευών αυτοματισμού

Ενεργοποίηση ☒

Απενεργοποίηση

Όταν το σενάριο ενεργοποιείται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες με τις συσκευές αυτοματισμού.

Αποθήκευση



Δώστε το όνομα του σεναρίου



Ένας: Το σενάριο θα ενεργοποιηθεί όταν δώσει συναγερμό μία από τις επιλεγμένες συσκευές.

Όλοι: Το σενάριο θα ενεργοποιηθεί όταν δώσουν συναγερμό όλες οι επιλεγμένες συσκευές, στον χρόνο που θα ορίσετε.



Επιλέξτε: Ενεργοποίηση



Επιλέξτε Αποθήκευση



92% 09:47

← Πίσω Σενάρια


Σειρήνα ☒

+ Προσθήκη σεναρίου

Διακόπτης αναστολής λειτουργίας σεναρίου.
Σε λειτουργία: ☒
Εκτός λειτουργίας: ☐

NOVATRON
SECURITY DISTRIBUTION

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



Ενεργοποίηση σεναρίου: Όταν δοθεί συναγερμός από:

1. Διάρρηξη
2. Φωτιά
3. Διαρροή νερού
4. Πανικός από Ajax Space Control
5. Πανικός από Ajax Button
6. Πανικός από Ajax Keypad

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πανικός από την εφαρμογή δεν υποστηρίζεται.

Απενεργοποίηση σεναρίου: Από την εφαρμογή **μόνον** ως εξής:
Επιλέγετε το Σύστημα και στην συνέχεια στις Συσκευές, δίπλα στην συσκευή του σεναρίου υπάρχει το: 
Το επιλέγετε για να γίνει:  και η συσκευή απενεργοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σενάριο συναγερμού δεν ακολουθεί το χρόνο συναγερμού της σειρήνας



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράδειγμα με Ajax Wall Switch

Hub OS Malevich 2.9

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ



Transmitter Training



Μαγν. Επαφή Training



Socket Training



Wall switch
Technical Department



Προσθήκη Συσκευής



Προσθήκη Κάμερας



Συσκευές



Χώροι



Ειδοποιήσεις



Χειριστήριο

Wall switch



Ισχύς σήματος Jeweller

Σύνδεση Σε σύνδεση

Ενεργό Όχι

Τάση 228V

Ρεύμα 0A

Τροφοδοσία 0 Watt

Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε 0kWh

Ajax WallSwitch
Firmware 3.33.0.0, Αναγνωριστικό Συσκευής (ID) 072DDF1F2

Wall switch Ρυθμίσεις

Wall switch

Χώρος: Technical Department

Προστασία Ρεύματος (Current):

Προστασία Τάσης (Voltage):

Σενάρια (beta)

Δοκιμή ισχύος σήματος Jeweller

Εγχειρίδιο συσκευής


Διακοπή σύζευξης συσκευής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

83% 11:06

< πίσω

Σενάρια



Αυτοματοποιήστε την ασφάλεια σας και μειώστε τον αριθμό των καθημερινών σας ενεργειών

Δημιουργία σεναρίου

93% 09:45

< πίσω

Τύπος σεναρίου



Κατά τον Οπλισμό/Αφοπλισμό

Η συσκευή ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας



Από κάποιον συναγερμό

Ο συναγερμός ενεργοποιεί τις συσκευές αυτοματισμού



Με χρονοδιάγραμμα

Οι συσκευές αυτοματισμού θα ενεργοποιούνται βάσει χρονοδιαγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

89% 11:03

< πίσω

Ρυθμίσεις σεναρίου

☐ Κατά την όπλιση

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Καμία αντίδραση

☐ Κατά την αφοπλιση

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Καμία αντίδραση

Αποθήκευση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Συνέχεια)

89% 11:03

< πίσω Ρυθμίσεις σεναρίου

☐ Κατά την όπλιση

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Καμία αντίδραση ✓

☐ Κατά την αφόπλιση

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Καμία αντίδραση ✓

Αποθήκευση



89% 11:04

< πίσω Ρυθμίσεις σεναρίου

☐ Κατά την όπλιση

Ενεργοποίηση ✓

Απενεργοποίηση

Καμία αντίδραση

☐ Κατά την αφόπλιση

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση ✓

Καμία αντίδραση

☒ Αντίδραση σε Λειτουργία Νυκτός ✓

Αποθήκευση


Επιλέξτε πως θα λειτουργεί ο αυτοματισμός κατά την όπλιση και την αφόπλιση.
Επιλέξτε επίσης εάν θα λειτουργεί και στην λειτουργία νυκτός.

Στο παράδειγμα έχουμε επιλέξει να ενεργοποιείτε όταν οπλίζει το σύστημα σε κάθε περίπτωση (πλήρης ή νυκτερινός Οπλισμός) και να απενεργοποιείτε όταν αφοπλίζει το σύστημα).



Επιλέξτε **Αποθήκευση**

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ



Ενεργοποίηση σεναρίου: Όταν οπλίσει ή αφοπλίσει το σύστημα (ανάλογα την ρύθμιση που έχετε επιλέξει). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ενεργοποιείτε το σενάριο και στην Λειτουργία νυκτός.

Απενεργοποίηση σεναρίου: Όταν οπλίσει ή αφοπλίσει το σύστημα. (ανάλογα την ρύθμιση που έχετε επιλέξει).

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση από την εφαρμογή ως εξής:
Επιλέγετε το Σύστημα και στην συνέχεια στις Συσκευές, δίπλα στην συσκευή του σεναρίου υπάρχει το:  ή το 
Επιλέξτε το  για ενεργοποίηση.
Επιλέξτε το  για απενεργοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σενάρια αυτοματισμού με την όπλιση / αφόπλιση δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των σεναρίων του Hub. Σε κάθε συσκευή αυτοματισμού μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μόνον ένα σενάριο αυτοματισμού με την όπλιση / αφόπλιση



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παράδειγμα με Ajax Socket

Hub OS Malevich 2.9

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ



Technical Department

24



Transmitter Training



Μαγν. Επαφή Training



Ajax Socket Technical Department



Προσθήκη Συσκευής



Προσθήκη Κάμερας



Συσκευές



Χώροι



Ειδοποιήσεις 28



Χειριστήριο



Ajax Socket



Ισχύς σήματος Jeweller



Σύνδεση

Σε σύνδεση



Ενεργό

Όχι



Τάση

228V



Ρεύμα

0A



Τροφοδοσία

0 Watt



Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε

0kWh

Ajax Socket

Firmware 3.55.0.0, Αναγνωριστικό Συσκευής (ID) 2994901E1



Ajax Socket Ρυθμίσεις

Χώρος: Technical Department

Προστασία Ρεύματος (Current):

Προστασία Τάσης (Voltage):

Ένδειξη Ενεργοποιημένη:



Σενάρια (beta)



Δοκιμή ισχύος σήματος Jeweller



Εγχειρίδιο συσκευής


Διακοπή σύζευξης συσκευής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

83% 11:06

< πίσω

Σενάρια



Αυτοματοποιήστε την ασφάλεια σας και μειώστε τον αριθμό των καθημερινών σας ενεργειών

Δημιουργία σεναρίου

93% 09:45

< πίσω

Τύπος σεναρίου



Κατά τον Οπλισμό/Αφοπλισμό

Η συσκευή ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας



Από κάποιον συναγερμό

Ο συναγερμός ενεργοποιεί τις συσκευές αυτοματισμού



Με χρονοδιάγραμμα

Οι συσκευές αυτοματισμού θα ενεργοποιούνται βάσει χρονοδιαγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

70% 15:14

< πίσω

Με χρονοδιάγραμμα

Όνομα σεναρίου ← Δώστε το όνομα του σεναρίου

Αριθμός συσκευών αυτοματισμού

Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Όταν το σενάριο ενεργοποιείται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες με τις συσκευές αυτοματισμού.

Χρόνος εκτέλεσης

15:14

Επανάληψη

Κάθε μέρα

Αποθήκευση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Συνέχεια)

70% 15:14

← πίσω Με χρονοδιάγραμμα

Όνομα σεναρίου

Αριθμός συσκευών αυτοματισμού

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Όταν το σενάριο ενεργοποιείται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες με τις συσκευές αυτοματισμού.

Χρόνος εκτέλεσης 15:14

Επανάληψη Κάθε μέρα

Ποτέ

Αποθήκευση

Επιλέξτε ενέργεια για τον χρόνο λειτουργίας του σεναρίου

Επιλέξτε την ώρα Ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του σεναρίου

Επιλέξτε τις μέρες που θα επαναλαμβάνετε το σενάριο. Απενεργοποιήστε όλες τις μέρες για να λειτουργήσει μόνο μία φορά. Η ένδειξη θα γράψει : **Ποτέ**

Επιλέξτε **Αποθήκευση**

63% 15:59


← πίσω Σενάρια

Φώτα πιάνας

Προσθήκη σεναρίου

Διακόπτης αναστολής λειτουργίας σεναρίου. Σε λειτουργία: Εκτός λειτουργίας:

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Για να δημιουργήσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα θα χρειαστεί να δεσμεύσουμε και να ρυθμίσουμε δύο σενάρια:

- Σενάριο με την ώρα και τις ημέρες ενεργοποίησης
- Σενάριο με την ώρα και τις ημέρες απενεργοποίησης

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση από την εφαρμογή ως εξής:
Επιλέγετε το Σύστημα και στην συνέχεια στις Συσκευές, δίπλα στην συσκευή του σεναρίου υπάρχει το:  ή το 

Επιλέξτε το  για ενεργοποίηση.

Επιλέξτε το  για απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε συσκευή αυτοματισμού μπορούμε να ενεργοποιήσουμε πολλά σενάρια αυτοματισμού με χρονοδιάγραμμα (αρκεί να τα υποστηρίζει το μοντέλο του Hub)
Για να λειτουργήσουν σωστά τα σενάρια με χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ορισθεί η σωστή ζώνη ώρας στις ρυθμίσεις του Hub.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΩΡΑΣ ΣΤΟ HUB

Επιλέξτε Hub



Service

Ζώνη ώρας

Κίν, Ukraine (UTC+02:00) >



86% 11:40

< πίσω Ζώνη ώρας

Αθηνά

Γράψτε: Athens

Athens, Greece (UTC+02:00) ✓

Athena Athens Anthems

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

↑ z x c v b n m ↵

☎1# EN ⚙️ ⏪ ⏩ Τέλος

Επιλέξτε το.
Στην συνέχεια
επιλέξτε: **πίσω**
για αποθήκευση.

Καθυστέρηση συναγερμού σε αποτυχία σύνδεσης (δευτ.)

30 300 600

Το χρονικό διάστημα πριν την αποστολή συναγερμού σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τον διακομιστή.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων κατά την απώλεια επικοινωνίας με τον διακομιστή

Αν ενεργοποιηθεί, η εφαρμογή χρησιμοποιεί τους προεπιλεγμένους ήχους ειδοποίησης αντί για ήχους σειρήνας

Διάστημα επικοινωνίας με διακομιστή (δευτ.)

10 60 300

Όσο μικρότερο το διάστημα, τόσο πιο γρήγορα θα αποσταλεί αναφορά αποτυχίας σύνδεσης με τον διακομιστή.

Φωτεινότητα LED

1 10

Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας του λογότυπου στο Hub

Έλεγχος ακεραιότητας συστήματος

Εάν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα ελέγξει και θα σας ειδοποιήσει για τυχόντα ανοιχτά παράθυρα, πόρτες ή / και δυσλειτουργίες.

Εξουσιοδότηση όπλισης



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΗΣ / ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Hub OS Malevich 2.9






ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ / ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ




Δημιουργία σεναρίων:

- Για οπλισμό μίας ή ταυτόχρονα περισσότερων ομάδων ή ταυτόχρονα όλων των ομάδων.
 - Για αφοπλισμό μίας ή ταυτόχρονα περισσότερων ομάδων ή ταυτόχρονα όλων των ομάδων.
 - Για οπλισμό λειτουργία νυκτός όλων των ομάδων.
 - Για αφοπλισμό λειτουργίας νυκτός όλων των ομάδων.
 - Δεν υπάρχει περιορισμός στην δημιουργία σεναρίων, αρκεί να τα υποστηρίζει το Hub.
 - *Τα σενάκια όπλισης / αφοπλισης υποστηρίζονται από Hub που έχουν κατασκευαστεί από το 2019 και μετά.*
- Εάν ένα Hub δεν υποστηρίζει σενάκια, τότε το μενού: **Χρονοδιάγραμμα ασφαλείας** είναι γκρι.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ





ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ AJAX BUTTON

Προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον μίας συσκευής που υποστηρίζει σενάρια στο σύστημα

Hub OS Malevich 2.9



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ AJAX BUTTON



Παραδείγματα σεναρίων:

- Για να ανάψετε ή να σβήσετε φώτα
- Για να ανοίξετε την γκαραζόπορτα
- Για να κλείσετε τα ηλεκτρικά ρολά




Δύο διαφορετικά σενάρια (εντολές) σε κάθε Button:

- Εντολή με απλό πάτημα
- Εντολή με παρατεταμένο πάτημα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο ίδιο μπουτόν Πανικό & εντολή Σεναρίου



ΕΠΙΛΕΞΤΕ BUTTON



Προσοχή: Για την δημιουργία σεναρίου θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία συσκευή αυτοματισμών στο σύστημα. Εάν δεν υπάρχει, τότε επιλέγοντας: **Σενάρια** θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ AJAX BUTTON

Σενάριο για να ανάβουν και να σβήνουν φώτα


Hub OS Malevich 2.9



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΦΩΤΑ



Αυτοματοποιήστε την ασφάλεια σας και μειώστε τον αριθμό των καθημερινών σας ενεργειών

Δημιουργία σεναρίου





Σε αυτό το παράδειγμα δημιουργήσαμε ένα σενάριο αυτοματισμού για άναμμα φώτων πατώντας το πλήκτρο του μπουτόν για μισό δευτερόλεπτο.




Εάν το ζητούμενο είναι ο πελάτης να μπορεί και να σβήσει τα φώτα με το μπουτόν, τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ακόμα ένα σενάριο, όπου με παρατεταμένο πάτημα του μπουτόν (για ενάμιση δευτερόλεπτο) τα φώτα να σβήνουν.




Ακολουθεί παράδειγμα δημιουργίας σεναρίου για να σβήνουν τα φώτα.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ

NOVATRON
SECURITY DISTRIBUTION





Άναμμα / Σβήσιμο φώτων και από την εφαρμογή:
Γυρίστε τον διακόπτη στο [ON] για να ανάψουν.
Γυρίστε τον διακόπτη στο [OFF] για να σβήσουν.
Συνδυάστε τον διακόπτη με το Ajax Button για μεγαλύτερη ευκολία.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ AJAX BUTTON

Σενάριο για άνοιγμα γκαραζόπορτας

Hub OS Malevich 2.9

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ

83% 13:07



πίσω

Σενάρια



Αυτοματοποιήστε την ασφάλεια σας και μειώστε τον αριθμό των καθημερινών σας ενεργειών

Δημιουργία σεναρίου



83% 13:09



πίσω

Ρυθμίσεις σεναρίου

Σύντομο πάτημα ← **Επιλέξτε το**



Παρατεταμένο πάτημα

Επόμενο



82% 13:09



πίσω

Ρυθμίσεις σεναρίου

Technical Department



Ajax Relay

← **Επιλέξτε συσκευή**



Επόμενο



63% 11:39

← πίσω Ρυθμίσεις σεναρίου

Γκαραζόπορτα ← **Δώστε το όνομα του σεναρίου**

Αριθμός συσκευών αυτοματισμού

Ενεργοποίηση ← **Επιλέξτε το** ✓

Απενεργοποίηση

Όταν το σενάριο ενεργοποιείται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες με τις συσκευές αυτοματισμού.

Αποθήκευση

63% 11:39

← πίσω Σενάρια

Γκαραζόπορτα

Προσθήκη σεναρίου

Διακόπτης αναστολής λειτουργίας σεναρίου.
Σε λειτουργία: ☒
Εκτός λειτουργίας: ☐

Επιλέξτε **Αποθήκευση**

Σε αυτό το παράδειγμα δημιουργήσαμε ένα σενάριο αυτοματισμού για το άνοιγμα μίας γκαραζόπορτας, πατώντας το πλήκτρο του μπουτόν για μισό δευτερόλεπτο. Το κλείσιμο της γκαραζόπορτας θα πρέπει να γίνεται ή αυτόματα ή πατώντας ξανά το μπουτόν. Αυτό το καθορίζει ο μηχανισμός γκαραζόπορτας. Για να λειτουργεί σωστά ο αυτοματισμός θα πρέπει να γίνουν και ρυθμίσεις το Ajax Relay

Ακολουθεί ο προγραμματισμός του Ajax Relay



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ AJAX RELAY

62% 11:40

Πίσω Technical Department
Αφοπλισμένο

FieProtect Plus
Training

Transmitter
Training

Μαγν. Επαφή
Training

Ajax Relay
Technical Department

Προσθήκη Συσκευής

Προσθήκη Κάμερας

Συσκευές Χώροι Ειδοποιήσεις Χειριστήριο

62% 11:40

Πίσω Ajax Relay

Ισχύς σήματος Jeweller

Σύνδεση Σε σύνδεση

Τάση 12,2V

Ajax Relay
Firmware 3.51.0.0, Αναγνωριστικό Συσκευής (ID) 10F2C6122

62% 11:41

Πίσω Ajax Relay Ρυθμίσεις

Ajax Relay

Χώρος: Technical Department

Λειτουργία Ρελέ **Επιλέξτε: Παλμός** → Παλμός

Κατάσταση επαφής Κανονικά Ανοιχτό

Διάρκεια παλμού, δευτ. **Επιλέξτε: 3** → 3


Σενάρια (beta)

Δοκιμή ισχύος σήματος Jeweller

Εγχειρίδιο συσκευής

Διακοπή σύζευξης συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγοντας σενάριο με παλμό, το
μπουτόν δεσμεύετε να παρέχει μόνον μία εντολή

**Άνοιγμα γκαραζόπορτας:**

- Πατήστε το πλήκτρο στο μπουτόν για μισό δευτερόλεπτο.




Χειροκίνητη Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση από την εφαρμογή ως εξής:
Επιλέγετε το Σύστημα και στην συνέχεια στις Συσκευές, δίπλα στην συσκευή του σεναρίου υπάρχει το 
• Επιλέξτε το για να ανοίξει η γκαραζόπορτα.

Το κλείσιμο της γκαραζόπορτας θα πρέπει να γίνεται ή αυτόματα ή πατώντας ξανά το μπουτόν. Αυτό το καθορίζει ο μηχανισμός γκαραζόπορτας.




ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Hub OS Malevich **2.9**



Επιλέξτε σενάριο



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε μοντέλο Hub υποστηρίζει συγκεκριμένο αριθμό σεναρίων. Τα σενάρια αυτοματισμού με την όπλιση / αφόπλιση δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των σεναρίων των Hub.




Σε κάθε συσκευή αυτοματισμού μπορούμε να ενεργοποιήσουμε **μόνον ένα** σενάριο αυτοματισμού με την όπλιση / αφόπλιση.

Η αναστολή λειτουργίας σεναρίου δεν μας επιτρέπει προσθέσουμε επιπλέον σενάρια στο σύστημα (όταν έχουμε καλύψει τον μέγιστο αριθμό χωρητικότητας του Hub).



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Hub OS Malevich **2.9**





Σας ευχαριστούμε

Για περισσότερες πληροφορίες: www.novatronsec.com

Επίσημος Αντιπρόσωπος Ελλάδος: NOVATRON SECURITY DISTRIBUTION

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6 14122 Ηράκλειο Αττικής Τηλ. 2106179919

www.novatronsec.com