

Συμβάντα Φωτιάς Του Συστήματος

Ένδειξη Συναγερμού Πυρκαγιάς

Μήνυμα Συναγερμού Φωτιάς

Ένδειξη Ενεργοποίησης Σειρήνων

Ζώνη Σε Συναγερμό Φωτιάς

The screenshot shows the main menu of the TELETEK fire alarm control panel. On the left, there is a list of status indicators: GENERAL FIRE, PRE ALARM, GENERAL FAULT, SYSTEM FAULT, SOUNDERS SILENCED, DELAY, DISABLE, TEST, and POWER ON. The central display shows the time 09:42 and the date 13.07.2021. On the right, there is a grid of 96 zones, with the first 16 zones (1-16) highlighted in red, indicating they are in alarm.

1 ΣΥΜΒΑΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΑΣ, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να ηχήσουν οι σειρήνες, και να ενεργοποιηθούν όλες οι προγραμματισμένες έξοδοι φωτιάς του συστήματος:

The first screenshot shows the main menu with the time 09:42 and the date 13.07.2021. The second screenshot shows the same menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The 'Evacuate' button is highlighted in red.

Σε περίπτωση λειτουργίας Σε Δίκτυο, απενεργοποιήστε τον βομβητή ως εξής:

The screenshot shows the network settings menu. The '2' button is highlighted in red. The text indicates that the user should select the network number (1-64) from the keypad and press the '2' button.

Σε περίπτωση συμβάντος φωτιάς ακολουθήστε τα βήματα :

The first screenshot shows the main menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The second screenshot shows the same menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The 'Evacuate' button is highlighted in red.

2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΦΩΤΙΑΣ! Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των σειρήνων, και των λειτουργιών κατάσβεσης Ξεκινήστε Την ΕΚΚΕΝΩΣΗ!

The first screenshot shows the main menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The second screenshot shows the same menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The 'Evacuate' button is highlighted in red.

Σε Περίπτωση Λειτουργίας Σε Δίκτυο , Ξεκινήστε Την Εκκένωση ως εξής :

The screenshot shows the network settings menu. The '2' button is highlighted in red. The text indicates that the user should select the network number (1-64) from the keypad and press the '2' button.

Αν ενεργοποιηθούν οι σειρήνες καλέστε το **199**

3 Απενεργοποιήστε τις Σειρήνες και κάντε επανεκκίνηση(Reset) :

The first screenshot shows the main menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The second screenshot shows the same menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The 'Evacuate' button is highlighted in red.

Πιέστε το Access 1

Βάλτε το Pin για Χρήστες επιπέδου πρόσβασης 2 ή 3

The first screenshot shows the main menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The second screenshot shows the same menu with the time 09:43 and the date 13.07.2021. The 'Evacuate' button is highlighted in red.

Εάν ο πίνακας βρίσκεται σε δίκτυο πινάκων επιλέξτε σε Για επανάφορα στην αρχική κατάσταση πιέστε ποίους πίνακες θα σταματήσετε τις σειρήνες τους.

Δοκιμή Ζωνών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα μηνύματα κατά την διάρκεια του ελέγχου των ζωνών είναι **ΧΑΜΗΛΗΣ** προτεραιότητας και δεν εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα !

Λυχνία Ενδείξεων Ελέγχου Ζωνών

- ☐ GENERAL FIRE
- ☐ PRE ALARM
- ☐ GENERAL FAULT
- ☐ SYSTEM FAULT
- ☐ SOUNDERS SILENCED
- ☐ DELAY
- ☐ DISABLE
- ☒ TEST
- ☐ POWER ON

Μηνύματα Των Ζωνών Που Είναι Σε Δοκιμές-Έλεγχου



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

Ακολουθία χειρισμού πλήκτρων για τον έλεγχο ζωνών :



Κωδικός Για Επίπεδο Πρόσβασης 2 ή 3.



3 Επιλέξτε τις Ζώνες για έλεγχο. Εάν θέλετε όλες τις ζώνες, πατήστε "Select all". Πατήστε Τα βέλη πάνω κάτω για προβολή των υπόλοιπων ζωνών. Πιέστε "Test" για εκκίνηση.



4 Μεταβείτε στις Ζώνες που είναι υπό έλεγχο και ενεργοποιήστε τους εγκαταστημένους ανιχνευτές για βεβαίωση καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας. 5

Ακολουθία Πλήκτρων για έξοδο από την δοκιμή ζωνών :



ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα μηνύματα Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης είναι Υψηλής προτεραιότητας και εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη του πίνακα !

Ενδεικτικές Λυχνίες Απενεργοποιήσεων



Ακολουθία πλήκτρων για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ζώνης:



Κωδικός Για Επίπεδο Πρόσβασης 2 ή 3.

Ακολουθία Επιλογών Οθόνης Για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ζώνης :



Επιλέξτε Ζωνή Για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθία Πλήκτρων για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :



Επιλέξτε έξοδο Για Απενεργοποίηση : **Sounder; Fire Brigade; Fire Protection; Fault Output; Relay 1-4.**



Η Έξοδος ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πολλές ζώνες ταυτόχρονα.

Ακολουθία Πλήκτρων για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Συσκευών Βρόγχου :



Επιλέξτε Την Διεύθυνση Συσκευής



Η Συσκευή Βρόγχου Απενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση των ΖΩΝΩΝ , ΕΞΟΔΩΝ και ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΟΓΧΟΥ :



Η Ζώνη/Έξοδο/ Συσκευή Βρόγχου Είναι Ενεργοποιημένη.

Λυχνίες Ενδείξης Σφαλμάτων

- ☐ GENERAL FIRE
- ☐ PRE ALARM
- ☐ GENERAL FAULT
- ☒ SYSTEM FAULT
- ☐ SOUNDERS SILENCED
- ☐ DELAY
- ☐ DISABLE
- ☐ TEST
- ☐ POWER ON

Ένδειξη Σφαλμάτων



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96



Ηχητική Ειδοποίηση Σφαλμάτων (Fault)-Σίγαση Βομβητή :



Σε περίπτωση λειτουργίας Και Άλλων Πινάκων Μέσα Στο Δίκτυο , Επιλέξτε Τους Πίνακες Που θέλετε Για Σίγαση Του Βομβητή Τους :



Επιλέξτε Αριθμό Πίνακα 1 – 64 , Πατήστε Πάνω Στον Αριθμό Του Για Ένα Πίνακα Που Υπάρχει Στο Δίκτυο

Ή
Επιλέξτε "ALL" Για Όλους Τους Διαθέσιμους Πίνακες Στο Δίκτυο

Ή
Επιλέξτε Το "THIS" Για Τον Συγκεκριμένο Πίνακα.

Επιλέξτε Τον Τύπο Προβλήματος (Fault) :



Η Ειδοποίηση WARNING για τα συμβάντα σφαλμάτων έχει χαμηλότερη προτεραιότητα και δεν εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη του πίνακα!

- ☐ GENERAL FIRE
- ☐ PRE ALARM
- ☐ GENERAL FAULT
- ☐ SYSTEM FAULT
- ☐ SOUNDERS SILENCED
- ☐ DELAY
- ☐ DISABLE
- ☐ TEST
- ☒ POWER ON



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96



Ηχητική Ειδοποίηση Κινδύνου (Warning) - Σίγαση Βομβητή :



Σε περίπτωση λειτουργίας Και Άλλων Πινάκων Μέσα Στο Δίκτυο , Επιλέξτε Τους Πίνακες Που θέλετε Για Σίγαση Του Βομβητή Τους :

Επιλέξτε Την Ειδοποίηση Κινδύνου (Warning)



Καλέστε Την Εταιρία Συντήρησης και ενημερώστε τον τύπο του προβλήματος FAULT ή ειδοποίησης WARNING .

Τηλ :
Κινητό :
Υπεύθυνος Έργου :